



物料名称(Name)	XT60 说明书
材质(Material)	105g哑粉
尺寸(Dimension)	75x110mm, 6折页
印刷(Printing)	80%K
表面工艺(Finish)	/
备注(remarks)	/

产品外观

装箱清单

打开包装后请您确认记录仪是否完好，配件是否齐全。

1) 主机 x1 2) 后拉 x1
3) 3G专用降压线 x1 4) 静电贴 x1
5) 产品说明书 x1

下载安装手机APP

方法一：手机扫描下方二维码下载安装APP。
方法二：在各大应用市场搜索“360智慧生活”，找到360智慧生活APP点击下载安装。

后路摄像头安装位置示意

布线并连接电源

如上图，将电源线沿前挡风玻璃顶部、A柱，布置到保险盒附近，连接保险盒12V电源。
● 不同车辆保险盒的位置可能不同，图片仅供参考。

粘贴记录仪

撕下3M胶保护膜，将记录仪支架贴到静电贴，并将记录仪调整到合适的角度。

使用指南

扫描二维码，可获取在线版本的操作指南，了解记录仪更加详细的操作说明。

注意事项

记录仪使用注意事项

- 本产品是安全驾驶的辅助（车辆行驶记录仪）产品。因故障、信息丢失或者使用本产品时导致的任何损失，与本公司无关。
- 本产品是以记录车辆外部影像为目的的辅助装置，由于行驶环境及车速环境不同，部分功能会不予支持。为了进一步改善产品而进行的不定时固件升级，会使产品性能发生变动，有时会因使用环境，而出现无法摄像的情况，因此本产品记录的行驶影像仅供参考。
- 本产品虽然可以将车辆事故的影像录制并保存，但不保证可以录制全部的事故影像。细微碰撞事故不能使碰撞传感器启动，因此该影像可能无法记录在专门的文件夹内。
- 车辆行驶时，请勿安装或操作本产品。
- 本产品需要直接与汽车供电系统相连，请由具备安装经验的专业人士操作，在发动机没有启动的情况下，请勿长时间使用本产品。
- 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰，如果有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或者医疗设备厂商咨询。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏产品，从而造成功能失常或无法使用。
- 清洁和维护前，请停止使用本产品。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品。
- 本设备功能正常使用环境温度范围为0摄氏度至50摄氏度。
- 请在法律允许的范围内使用。

电池使用注意事项

- 本产品不含锂电池。

重要声明

个人信息安全

为了您和家人的安全,请务必确保您购买的产品不被未经许可的人绑定。360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

有害物质含量状态说明

部件名称	有害物质及元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳体	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电路板组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
电源线	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
镜头	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求，但符合《达标管理目录》的限量要求。

10：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量可能≥0.1%，镀钉、数据线中的线芯因采用性能较优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款，现阶段由于全球技术水平的限制无任何可替代的技术和部件，产品外露可接触件的铅含量均符合环保要求。

重要事项与售后服务

售后服务介绍及声明

• 欢迎使用360记录仪，请使用原厂提供的配件，以免造成无法预期的损坏，如您未按照正确的程序使用本产品或者连接不兼容的配件，该行为有可能导致保修失效甚至可能危及您和他人的安全。对此，本公司不承担任何责任。

• 您拆卸或改造产品外壳，产品将失去保修的资格。

• 本着不断完善，持续发展的原则，本公司可以在不预先通知用户的情况下，对本产品的使用说明书进行修订。

• 本手册中部分内容按产品制造时的状况提供，除非适用的法律另有规定，否则不对文档准确性、可靠性、和内容做出任何类型的明确或默许的保证。

• 在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

360记录仪保修期内服务政策

1. 三包原则为：7天包退，15天包换，1年免费保修。
2. 自购360记录仪之日起7日内，若360记录仪出现非人为损坏的性能故障（具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》），经由360公司售后服务中心检测确定，可以选择按发票价格一次退清货款或免费更换同型号同规格的360记录仪或者修理。
3. 自购360记录仪之日起第8日至15日内，若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障（具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》），经由360公司售后服务中心检测确定，可以选择免费更换同型号同规格主机或者修理。
4. 产品售出之日（以实际收货日期为准）起12个月内，若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障，经由360公司售后服务中心检测确定，可向消费者提供免费保修服务。

联系我们

本产品相关信息请查询网站：<https://life.360.cn>
服务电话：400-6822-360
※ 图片仅供参考，具体以实物为准。

360记录仪商品性能故障表

名称	性能故障
记录仪主机	说明书中列功能失效 无法开机、不能正常记录图像数据 按键控制失灵 结构或材料因素造成的外壳裂损
充电器&电线	不正常或工作不正常

360记录仪产品收费标准

符合下列情况之一者，不在保修范围，360公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理。

- 超过三包有效期的。
- 未三包凭证及有效发票的，但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外，保修凭证与产品型号标示不符或保修凭证被涂改的。
- 未按使用说明书要求使用、维修、保养而造成损坏的，未经360公司授权，擅自拆卸、维修或修改系统软件造成损坏或功能异常的。
- 碰撞、浸水、摔坏或印刷电路板烧毁。
- 使用中引起的360记录仪表面如外壳、天线等破损的，但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。
- 因不可抗力造成的损坏。

产品技术支持及服务信息

360记录仪涉及查询销售渠道、服务投诉和咨询等相关内容，可以通过360公司技术支持网站、360公司技术支持热线直接获得。
服务热线电话：400-6822-360
服务网址：<https://life.360.cn>

360记录仪三包凭证

用户信息

姓名 _____ 电话 _____
电子邮箱 _____ 邮政编码 _____
联系地址 _____

产品资料

产品型号 _____
产品颜色 _____
主机SN号 _____

维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

封底

封面

